


Description des locaux non chauffés

Afin de réaliser la description du ou des locaux non chauffés de bien en cours de diagnostic :

- **Cliquer sur 'Ajouter' pour créer votre local non chauffé**



- **Remplir les informations générales :**
 - sélectionner le type de local non chauffé : Garage, Cellier, Véranda, Comble fortement ventilé, comble faiblement ventilé, comble très faiblement ventilé
 - remplir le libellé : nom sous lequel va apparaître le local
 - sélectionner l'accessibilité du local non chauffé

15:18

Consommations énergétiques kWhep/m².an

Emission GES KgéqCO₂/m².an

DPE

Diagnostic > Enveloppe > Locaux non chauffés

Informations générales ●

Diagnostic ^ ●

Enveloppe ^ ●

Locaux non chauffés v ●

Plancher

Plafond

Mur

Fenêtre

Porte

Inertie du bien

Informations générales

Type de local non chauffé

Libellé

local non chauffé accessible

Oui

Non

Surfaces déperditives

Parois donnant sur l'extérieur, le sol ou une paroi enterré (Aue)

Aucune paroi renseignée

Annuler Valider

15:18

Consommations énergétiques kWhep/m².an

Emission GES KgéqCO₂/m².an

DPE

Diagnostic > Enveloppe > Locaux non chauffés

Informations générales ●

Diagnostic ^ ●

Enveloppe ^ ●

Locaux non chauffés v ●

Plancher

Plafond

Mur

Fenêtre

Porte

Inertie du bien

Libellé

local non chauffé accessible

Oui

Non

Surfaces déperditives

Parois donnant sur l'extérieur, le sol ou une paroi enterré (Aue)

Aucune paroi renseignée

Parois en contact avec des locaux chauffés (Aiu)

Aucune paroi renseignée

Annuler Valider

- **Remplir les surfaces déperditives :**

Pour l'ajout des surfaces déperditives tapoter sur 'Ajouter Aue' et ou 'Ajouter Aiu' en fonction de l'élément à saisir.

15:18

Consommations énergétiques kWhep/m².an

Emission GES KgeqCO2/m².an

DPE

Diagnostic > Enveloppe > Locaux non chauffés

Informations générales

Diagnostic

Enveloppe

Locaux non chauffés

Plancher

Plafond

Mur

Fenêtre

Porte

Inertie du bien

Libellé

local non chauffé accessible

Oui

Non

Surfaces déperditives

Parois donnant sur l'extérieur, le sol ou une paroi enterré (Aue)

Aucune paroi renseignée

Ajouter Aue

Parois en contact avec des locaux chauffés (Aiu)

Aucune paroi renseignée

Ajouter Aiu

Annuler

Valider

Dans la nouvelle page qui s'ouvre remplir les informations et taper sur 'Valider'

13:34

Nouvelle paroi

Libellé

Isolation

Oui

Non

Méthode de calcul de surface

Dimensions

Surface brute

Longueur


Largeur

Surface m²


Annuler

Valider


Une fois l'Aue et ou l'Aiu saisies celles-ci apparaissent dans la description des surfaces déperditives.



NB : il est possible de modifier les informations saisies pour une Aue ou Aiu en tapotant sur cette dernière. Il est également possible de supprimer une Aue ou Aiu créée en tapotant sur la croix correspondante.



La liste des locaux non chauffés créée pour un bien est visible et accessible en cliquant sur le petit chevron à droite de 'Locaux non chauffés' puis en tapotant sur le local désiré.



NB : Il est possible de supprimer un local non chauffé en tapotant sur la croix correspondante.